

## Anschluss- und Einstellwerte für Gasgeräte

Nennwärmebelastung		Gasmenge	Anschlusswert	Gaszähler	
kW	MJ/h	l/min	m <sup>3</sup> /h	Größe	
1	3,6	1,9	0,11	G 4 bis 42 kW	
2	7,2	3,7	0,22		
3	10,8	5,6	0,34		
4	14,4	7,5	0,45		
5	18,0	9,4	0,56		
6	21,6	11,2	0,67		
7	25,2	13,1	0,79		
8	28,8	15,0	0,90		
9	32,4	16,9	1,01		
10	36,0	18,7	1,12		
11	39,6	20,6	1,24		
12	43,2	22,5	1,35		
13	46,8	24,3	1,46		
14	50,4	26,2	1,57		
15	54,0	28,1	1,69		
16	57,6	30,0	1,80		
17	61,2	31,8	1,91		
18	64,8	33,7	2,02		
19	68,4	35,6	2,13		
20	72,0	37,5	2,25		
30	108,0	56,2	3,37		
40	144,0	74,9	4,49		
50	180,0	93,6	5,62	G 6 bis 71 kW	
60	216,0	112,4	6,74		
70	252,0	131,1	7,87		
80	288,0	149,8	8,99	G 16 bis 178 kW	
90	324,0	168,5	10,11		
100	360,0	187,3	11,24		
130	468,0	243,4	14,61		
200	720,0	374,5	22,47		
320	1152,0	599,3	35,96	<b>G 25 bis 284 kW</b>	
530	1908,0	992,5	59,55	<b>G 40 bis 462 kW</b>	
				<b>G 65 bis 712 kW</b>	

### Technischer Kundendienst

Telefon: (0) 2131.5310.516 und 5310.597

Telefax: (0) 2131.5310.589

Entstördienst: (0) 2131.5310.531