

Anschluss- und Einstellwerte für Gasgeräte

Nennwärmebelastung		Gasmenge		Anschlusswert		Gaszähler	
kW	MJ/h	l/min	m ³ /h			Größe	
1	3,6	1,7	0,10				
2	7,2	3,3	0,20				
3	10,8	5,0	0,30				
4	14,4	6,7	0,40				
5	18,0	8,6	0,51				
6	21,6	10,17	0,61				
7	25,2	11,83	0,71			G 4	
8	28,8	13,50	0,81				
9	32,4	15,17	0,91			bis	
10	36,0	16,83	1,01				
11	39,6	18,50	1,11			47 kW	
12	43,2	20,17	1,21				
13	46,8	22,00	1,32				
14	50,4	23,67	1,42				
15	54,0	25,17	1,51				
16	57,6	27,00	1,62				
17	61,2	28,50	1,71				
18	64,8	30,33	1,82				
19	68,4	32,00	1,92				
20	72,0	33,67	2,02				
30	108,0	50,50	3,03				
40	144,0	67,33	4,04				
50	180,0	84,33	5,06			G 6	
60	216,0	101,16	6,07			bis	
70	252,0	118,00	7,08			79 kW	
80	288,0	134,83	8,09				
90	324,0	151,67	9,10			G 16	
100	360,0	168,50	10,11			bis	
130	468,0	219,00	13,14			197 kW	
200	720,0	337,00	20,22			G 25 bis 316 kW	
320	1152,0	539,17	32,35			G 40 bis 514 kW	
530	1908,0	893,33	53,60			G 65 bis 791 kW	

Bei der Auslegung sind eventuelle Gleichzeitigkeiten zu beachten.

Technischer Kundendienst

Telefon: (0) 2131.5310.583

Entstördienst: (0) 2131.5310.531