

Anschluss- und Einstellwerte für Gasgeräte

Nennwärmebelastung		Gasmenge		Anschlusswert		Gaszähler	
kW	MJ/h	l/min	m3/h	Größe			
1	3,6	1,9	0,11				
2	7,2	3,7	0,22				
3	10,8	5,6	0,34				
4	14,4	7,5	0,45				
5	18,0	9,4	0,56				
6	21,6	11,2	0,67				
7	25,2	13,1	0,79	G 4			
8	28,8	15,0	0,90				
9	32,4	16,9	1,01	bis			
10	36,0	18,7	1,12				
11	39,6	20,6	1,24	42 kW			
12	43,2	22,5	1,35				
13	46,8	24,3	1,46				
14	50,4	26,2	1,57				
15	54,0	28,1	1,69				
16	57,6	30,0	1,80				
17	61,2	31,8	1,91				
18	64,8	33,7	2,02				
19	68,4	35,6	2,13				
20	72,0	37,5	2,25				
30	108,0	56,2	3,37				
40	144,0	74,9	4,49				
50	180,0	93,6	5,62	G 6			
60	216,0	112,4	6,74	bis			
70	252,0	131,1	7,87	71 kW			
80	288,0	149,8	8,99				
90	324,0	168,5	10,11	G 16			
100	360,0	187,3	11,24	bis			
130	468,0	243,4	14,61	178 kW			
200	720,0	374,5	22,47	G 25 bis 284 kW			
320	1152,0	599,3	35,96	G 40 bis 462 kW			
530	1908,0	992,5	59,55	G 65 bis 712 kW			

Technischer Kundendienst

Telefon: (0) 2131.5310.516 und 5310.583

Telefax: (0) 2131.5310.589

Entstördienst: (0) 2131.5310.531